Specifications and design are subject to change due to our policy of continual technical improvement.

SBK 5502 NF und SBK 5503 NFI

und beachten.

sowie zu den kaskadierbaren Multischaltern SMK 55xx3 F (passiv) und SMK 55xx3 FA (aktiv)

zu den Basisgeräten

SMK 55xx3 F (passive) and SMK 55xx3 FA (active) and the Cascadable Multiswitches 2BK 2205 NE 9UQ 2BK 2203 NEI tor the System Launch Amplifiers

Please follow the safety instructions enclosed! Always remove mains cable before opening the device!

Important: please observe the following instructions

a non-combustible surface. Ensure that there is adequate Installation is only permitted in dry rooms and upon

or on the right side (horizontal mounting). Wall mounting only with power supply housing on the left air circulation.

CE sign. accordance to the EU product norm EN 60728-11 by the EN 50083-2 and the keeping of the safety requirements in requirements in accordance to the EU product norm SPAUN electronic confirms the keeping of the EMC

to EN 50083-2, quality grade A. the more stringent screening requirements according Line Launch amplifiers and the multiswitches meet

All components are equipped with an earthing terminal for

connecting to the main potential equalization.

is 20 Kelvin higher than the ambient temperature! WARNING (only SBK 5502 NF): surface temperature -50° C ... +50° C (253 K ... 323 K). The permissible ambient temperature range is:

bosed properly. Please, on the end of its life cycle, take this need electrical and electronic equipment, it should be dis-European Parliament and the Council of January, 27th 2003 on sponds to the article 11(2) of the guideline 2002/96/EC) of the - in accordance with the European directive EM 50419 (corre-Electrical and electronic equipment are not household waste

nuit and dispose it on designated public collection points.









Singen) 7731 - 8673-17 n.de ā

müssen – gemäß der Richtlinie DIN EN 50419 (entspricht dem Artikel 11(2) der Richtlinie 2002/96/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik -Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.


Netzgespeiste Geräte ausschließlich waagerecht (Netzteil links oder rechts) montieren, um eine ausreichende Luftzirkulation zu erzielen. Vorsicht bei Montage in Schalt- bzw. Zählerkästen!





Vor Öffnen des Geräts bitte Netzstecker ziehen!

Bitte beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise!



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt SPAUN die Einhaltung der EMV-Anforderungen entsprechend der EU Produktnorm EN 50083-2 und die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen entsprechend der EU Produktnorm EN 60728-11.

Wichtig: alle nachfolgenden Hinweise vollständig durchlesen

Die Basisgeräte und Multischalter erfüllen die erhöhten Schirmungsmaß-Anforderungen gemäß EN 50083-2, Güteklasse A.

Alle Komponenten sind zum Verbinden mit dem Hauptpotential-

ausgleich mit einer Erdungsklemme ausgestattet.

Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt: -20° C ... +50° C.

WARNUNG (nur SBK 5502 NF): Oberflächentemperatur ist 20 Kelvin höher als Umgebungstemperatur.

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern




Einstellhinweise:

Stromversorgung LNB

Schalterstellungen:

Für die LNB-Fernspeisung sind 3 Betriebsarten wählbar:



12 V: Alle 4 ZF-Eingänge führen 12 Volt Fernspeisung (Betriebsart für Quattro LNB).

18 V: Die vertikalen ZF-Eingänge führen 12 Volt und die horizontalen ZF-Eingänge führen 18 Volt.

22 kHz: Wie Schalterstellung 18 Volt, jedoch sind die High-Band Eingänge mit 22 kHz moduliert (Betriebsart für QUAD).

Die Schalterstellung hat keinen Einfluss auf die Steuersignale des Receivers!

Die zutreffende LNB-Fernspeisespannung kann für die Betriebsfunktionen "Standby" oder "Dauerbetrieb" =Always On eingestellt werden.

Bei Vorgängerversionen nur Standby Betrieb möglich. Bitte beachten Sie das Geräteetikett.

Der LNB-Fernspeisestrom darf insgesamt 0,6 A und der maximal zulässige Strom auf einer Buchse darf 0,4 A beim SBK 5502 NF und 0,5 A beim SBK 5503 NFI nicht überschreiten.

Eingangspegel



Das Basisgerät SBK 5503 NFI verfügt über Synchronpegelsteller, um die unterschiedlichen Pegel der verschiedenen Bänder (Low-Band; High-Band) anzugleichen. Pro Band steht ein Regler zur Verfügung. Die Eingangspegel können um 0...10 dB reduziert werden. Die Version SBK 5502 NF besitzt für jeden SAT-ZF-Eingang separate Pegelsteller. Stellbereich: 0 ... -8 dB.



Um den Pegel der terrestrischen oder BK-Signale anzupassen, sind die Basisgeräte mit einem Pegelsteller ausgestattet. Die Eingangspegel können im aktiven Betrieb um 0...10 dB reduziert werden.

Bitte beachten Sie den Anleitungsteil "Terrestrik"!

Please take note of the "Terrestrial" section of the instructions.

The launch amplithers are equipped with an adjustable attenuator in order to adjust the level of the terrestrial or CATV signals.

The input levels can be reduced in active mode by 0 ... 10 dB.



The SBK 5503 NFI has a synchronous level attenuator in order to match the different levels of the various bands (low band, high band). There is one controller per band. The input levels can be reduced by 0 ... 10 dB. The SBK 5502 NF has a separate level attenuator for each SAT-IF-input. Level adjustment range: 0 ... -8 dB.





The LNB remote current must not exceed a total of 0,6 A and the maximum permissible current per socket must not exceed 0,4 A for the SBK 5502 NF and 0,5 A for the SBK 5503 NFI.

Previous versions only with "standby" mode. Please pay attention to the label.

the receiver ! The adequate LMB remote power voltage can be set for operation modes "standby" or "Always on"

The controller position does not affect the control signals of

22 kHz: Same as controller position 18 volts, but the high-band inputs are 22 kHz modulated (for QUAD-LNB).

18 V: Vertical IF inpu

18 V: Vertical IF inputs carry 12 volts, horizontal IF inputs carry

12 V: All 4 IF inputs carry 12 volts remote power supply (for Quattro LNB).

3 operation modes can be chosen for the LNB remote power supply:

Power Supply to LNB

Setting instructions:







To avoid any interference on the terrestrial signal it is necessary to feed the signals selectively.

SBK 5503 NFI
The terrestrial input has an adjustable attenuator (-10dB level range).
The terrestrial amplifier stage support an active CATV compatible forward path from 85 ... 862 MHz using push-pull technology (gain 25 ... 31 dB). The passive return path between 5 ... 65 MHz has a loss of 4 dB. The SBK 5503 NFI is return path compatible, too.

SBK 5502 NF The terrestrial input has an adjustable attenuator (-10dB level range). The terrestrial input has an adjustable attenuator (-10dB level range). The amplifier unit (47 ... 862 MHz) is made CATV compatible by a push-pull final stage. The terrestrial signal can also be passed through passively. To do this, the adjustable attenuator must be turned counterclockwise as far as it will go. The terrestrial amplifier is then switched off and the through loss is 4 dB. At the same time, the frequency range expands to 5 ... 862 MHz; this means that the launch amplifier is return path compatible.

Terrestrial:

The SBK 5502 / SBK 5503 NFI launch amplifiers provide a continuous remote voltage at trunkline output 0 for supplying a network repeater amplifier. SAT-IF trunkline outputs 2, 3, 4 then only provide a remote voltage when the launch amplifier is not in stand-by mode. The maximum permissible total current delivery is 650 mA for the SBK 5502 NF and there is a maximum of 500 mA per socket. The SBK 5503 NFI supports a maximum remote current of 1000 mA. The SBK 5503 NFI can feed a NVF 5522 SR or NVF 5523 SR repeater amplifier, the SBK 5502 NF may only be combined with the NVF 5522 SR.

Repeater amplifier supply:

activated.

The stand-by signaling takes place over trunkline 1. The Launch Amplifier is activated if the trunkline output remains open (internal pull-up) or if it is isolated by a DC blocker (DCF 500). A directly connected, cascadable multiswitch or a network repeater amplifier first brings the launch amplifier into standby mode. If a receiver sends a remote voltage to a multiswitch then this is transmitted on trunkline 1 to the launch amplifier, which is thereby

Stand-by function:

W 91 >	W 21 >	Terr. aktive	SAT aktiv + LNB
M 6 >	W 7 >	Terr. aktive	SAT Standby
-	W ff >	Terr. passive	SAT aktiv + LNB
-	W E >	Terr. passive	SAT Standby
2BK 2203 NE	2BK 2205 NE		

Power consumption (without LNB remote power):

The launch amplifiers have an infernal, energy-saving, switched mode power supply. Nominal voltage AC: $100 \dots 240 \text{ V} / 47 - 63 \text{ V}$

Power Supply

Stromversorgung

Die Basisgeräte verfügen über ein internes, energiesparendes Schaltnetzteil. Netzspannung AC: 100 ... 240 V / 47 - 63 Hz Leistungsaufnahme (ohne LNB Versorgung):

		SBK 5502 NF	SBK 5503 NFI
SAT Standby	Terr. passiv	< 3 W	-
SAT aktiv + LNB	Terr. passiv	< 11 W	-
SAT Standby	Terr. aktiv	< 7 W	< 9 W
SAT aktiv + LNB	Terr. aktiv	< 15 W	< 16 W

Standby-Funktion

Die Standby-Signalisierung erfolgt über Stammleitungsausgang 1. Bleibt dieser offen oder wird mit einem DC-Trennglied (DCF 500) entkoppelt, ist das Basisgerät aktiviert (interner Pull-Up).

Ein direkt angeschlossener kaskadierbarer Multiswitch oder ein Nachverstärker bringt das Basisgerät zunächst in den Standby-Modus. Schickt ein Receiver eine Fernspeisespannung an den Multiswitch, wird diese auf der Stammleitung 1 zum Basisgerät geleitet, wodurch dieses aktiviert wird.

Nachverstärkerspeisung:

Die Basisgeräte SBK 5502 NF/5503 NFI stellen am Stammleitungsausgang 0 dauerhaft eine Fernspeisespannung zur Versorgung eines Verstärkers oder einer aktiven Kaskade zur Verfügung. Die SAT-ZF-Stammleitungsausgänge 2,3,4 führen nur dann eine Fernspeisespannung, wenn das Basisgerät nicht im Standby-Modus ist. Die zulässige Gesamtstromabgabe beträgt 650 mA jedoch max. 500 mA pro Buchse beim SBK 5502 NF. Der SBK 5503 NFI hat eine zulässige Gesamtstromabgabe von 1000 mA. Das Basisgerät SBK 5503 NFI kann einen Nachverstärker NVF 5522 SR oder NVF 5523 SR speisen, das SBK 5502 NF darf nur mit dem NVF 5522 SR kombiniert werden.

Terrestrik:

SBK 5502 NF

Der terrestrische Eingang verfügt über einen Pegelsteller (Stellbereich -10 dB). Der Verstärkerzug (47 ... 862 MHz) ist durch eine integrierte Gegentakt-Endstufe BK-tauglich. Die Terrestrik kann auch passiv durch geleitet werden. Dazu muss der Pegelsteller bis zum Anschlag (PASIV) gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Der terrestrische Verstärker ist dann ausgeschaltet und die Durchgangsdämpfung beträgt 4 dB. Gleichzeitig erweitert sich der Frequenzbereich auf 5 ... 862 MHz; das bedeutet: Rückkanalfähig

SBK 5503 NFI

Der terrestrische Eingang verfügt über einen Pegelsteller (Stellebreich -10 dB). Der Verstärkerzug verfügt über einen BK-tauglichen aktiven Vorwärtsweg von 85 ... 862 MHz in Push-Pull-Technik (Verstärkung 25 ... 31 dB). Der passive Rückweg von 5 ... 65 MHz verfügt über eine Dämpfung von 4 dB und somit ist auch dieses Basisgerät Rückkanalfähig.

Die terrestrischen Antennensignale müssen den Basisgeräten zur Vermeidung von Störungen selektiv zugeführt werden.





Modell	SBK 5502 NF	SBK 5503 NFI
Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrik	5 / 4 /	
Dämpfung Terr. passiv: 5 862 MHz	3,5 dB	-
Dämpfung Terr. passiv: 5 65 MHz	-	4 dB
Verstärkung Terr. aktiv: 47 862 MHz	22 dB	-
Verstärkung Terr. aktiv: 85 862 MHz	-	25 31 dB
Verstärkung SAT-ZF: 950 2200 MHz	19 23 dB	24 30 dB
Ausgangspegel max. 47862 MHz 60 dB IMA ₃ / EN 60728-3	109 dBμV	-
Ausgangspegel max. 85862 MHz 60 dB IMA ₃ / EN 60728-3	-	118 dΒμV
Ausgangspegel max. 950 2200 MHz 35 dB IMA ₃ / EN 60728-3	110 dBμV	118 dBμV
F Terr. aktiv / SAT	> 30 dB	> 50 dB
Terr. aktiv / SAT Terr. passiv / SAT SAT / Terr	> 30 dB	-
SAT / Terr.	> 35 dB	> 55 dB
Entkopplung Stamm / Stamm	≥ 30 dB	≥ 30 dB
Netzanschluß U~	100 240 V	/ 47 – 63 Hz
Leistungsaufnahme Terr. aktiv/SAT aktiv +LNB	15 W	< 16 W
Leistungsaufnahme Terr. passiv/SAT aktiv +LNB	11 W	-
Leistungsaufnahme Terr. aktiv/SAT standby	7 W	< 9 W
Leistungsaufnahme Terr. passiv/SAT standby	3 W	-
LNB Gesamt-Fernspeisung	600 mA	600 mA
LNB Einzel-Fernspeisung	400 mA	500 mA
Stromabgabe für Nachverstärker max.	18 V / 650 mA	18 V / 1 A
Umgebungstemperatur	-20	+50 °C
Abmessungen in mm	220 x 130 x 52	300 x 130 x 52

300 x 130 x 52	220 × 130 × 52	(mm) snoisnemiQ
O∘ 09+ ···	-50	Ambient temperature
A 1 \ V 81	Am 033 \ V 81	Current for post amplifier max.
Am 003	Am 004	Total single port current
Am 009	Am 009	LVB remote current
-	W &	Power consumption Terr. passive/SAT standby
W 6 >	M Z	Power consumption Terr. active/SAT standby
-	WIL	Power consumption Terr. passive/SAT active +LNB
W 91 >	12 M	Power consumption Terr. active/SAT active +LNB
ZH ε9 - Δħ / Λ 0	100 24	Mains power supply V~
30 qB	₹	noitaloal trunkline / trunkline
> 22 qB	> 32 qB	.rnəT / Terr.
-	8b 08 <	TAS \ eviseseq :neT
8b 0c <	ab 08 <	TAS \ extive \ S
Vyab 8ff	Vyab 011	Output level max. 950 2200 MHz 9 dB IMA ₃ / EN 50083-3
Vyab 8tt	Vyab eor	Output level max. 47862 MHz 60 dB IMA ₃ / EN 50083-3
24 30 dB	8b £2 91	Gain SAT-IF: 950 2200 MHz
52 31 dB	-	Gain Terr. active: 85 862 MHz
-	S2 dB	Gain Terr. active: 47 862 MHz
db 4	-	Loss Terr. passive: 5 65 MHz
-	3.5 dB	Loss Terr. passive: 5 862 MHz
l/t 9/9		studtuO \ stuqnl IshtsenneT \ TA2
2BK 2203 NEI	2BK 2205 NE	ІвроМ





All five trunklines can transmit remote feeding current up to 1 A.

cascadable multiswitches.

The standby function of the launch amplifier is supported by the

ber connected receiver.

20 mA for the passive cascadable multiswitches 75 mA for the active cascadable multiswitches

The cascade components have a current consumption of

The trunklines of the cascade have to be terminated with DC-decoupled termination resistors (ZFR 75 DC). These DC decoupled termination resistors are supplied with the launch amplifiers.

In the case of central distribution, the components can be connected to one after another with ZSV 2S push-on connectors, or they may also installable separately from each other as "storey distribution".

These cascades are accessory components for the launch amplifiers for constructing a satellite IF distribution system. They support the terrestrial signal distribution and are fully return path compatible.

The SMK 5543 FA does not have an external DC input!

If the active cascade be operated without external wall power supply, the terrestrial does not work, only the SAT-IF!

If a wall mount power supply (SNG 18/1000) is connected to the DC jack of the active cascade, the SAT-IF and terrestrial work perfectly!

Please note:

The active cascade can also be used as a "Stand-Alone" device!

with launch amplifier SBK 55xx NFx.

• The passive cascadable multiswitches are only useable in combination

Cascadable Multiswitches SMK 55xx3 FA

Amplifier.

Attention: If the Launch Amplifiers will be mixed with old Cascadable Multiswitches like SMK 5xx0F it is necessary to install a DC-blocker into trunkline 0 output of the Launch

can replace all earlier models.

The SBK 5502 NF and SBK 5503 NFI launch amplifiers are downwardly compatible, they

Compatibility

Kompatibilität

Die Basisgeräte SBK 5502 NF und SBK 5503 NFI sind abwärtskompatibel, d.h. sie können alle Vorgängermodelle ersetzen.

Wichtig: Bei Verwendung von alten Kaskadenkomponenten des Typs SMK 5xx0F muß ein DC-Trennglied am Stammausgang 0 des Basisgerätes installiert werden.

Kaskadierbare Multischalter

SMK 55xx3 F und SMK 55xx3 FA

 Die passiven Kaskaden sind nur verwendbar in Verbindung mit einem Basisgerät SBK 55xx NFx.

Die aktiven Kaskaden können auch als "Stand-Alone" Geräte genutzt werden!

Bitte beachten:

Wenn die aktiven Kaskaden ohne Steckernetzteil betrieben werden, funktioniert die Terrestrik nicht, sondern nur die SAT-ZF! Wird ein Steckernetzteil (SNG 18/1000) an die DC Buchse der aktiven Kaskade angeschlossen, funktioniert die SAT-ZF und die Terrestrik einwandfrei!

Die SMK 5543 FA verfügt als einzige nicht über einen externen DC-Eingang!

Die Kaskaden sind Ergänzungskomponenten des Basisgerätes, um eine Satelliten-ZF-Verteilanlage aufzubauen. Sie unterstützen die terrestrische Signalverteilung und sind rückwegtauglich!

Die Komponenten können bei zentraler Verteilung untereinander mit den Steckverbindern ZSV 2S verbunden werden. Ebenso können diese aber auch voneinander entfernt als "Etagenverteilung" installiert werden.

Die Stammleitungsausgänge der Kaskadenkomponenten sind mit Abschlusswiderständen ZFR 75 DC abzuschließen. Diese DC-entkoppelten Abschlusswiderstände liegen dem Basisgerät bei.

Die Kaskadenkomponenten haben pro angeschlossenem Receiver eine Stromaufnahme von

20 mA für die passiven Kaskaden 75 mA für die aktiven Kaskaden.

Die Standby-Funktion des Basisgerätes wird von den Kaskadenkomponenten unterstützt! Alle 5 Stammleitungen können Fernspeiseströme bis 1 A durchlassen.



Technische Daten SMK 55xx3 F: Technical Data SMK 55xx3 F:

Modell Art. Nr.	SMK 5543 F 842490	SMK 5583 F 842491	SMK 55123 F 842492	SMK 55163 F 842493	SMK 55243 F 842494	Model Art. No.
Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrik			5/5			Inputs / Outputs SAT / Terrestrial
Ausgänge / Teilnehmer	4	80	12	16	24	Outputs / Subscribers
Durchgangsdämpfung Terr.	4 dB	5 dB	6 5 dB	6 5 dB	6 5 dB	Through loss Terr.
Durchgangsdämpfung SAT	1 1,5 dB	1,5 3 dB	2 4 dB	2 6 dB	3 7 dB	Through loss SAT
Abzweigdämpfung Terr.	18 19 dB	20 21 dB	25 23 dB	25 24 dB	28 dB	Tap loss Terr.
Abzweigdämpfung SAT	22 18 dB	22 18 dB	22 18 dB	21 17 dB	23 20 dB	Tap loss SAT
Übersprechdämpfung			≥ 30 dB			Switching isolation
Entkopplung Stamm / Stamm			> 30 dB			Isolation trunkline / trunkline
Entkopplung Receiver / Receiver			≥ 30 dB			Isolation receiver / receiver
DC-Durchlass Stamm 0; 2; 3 und 4			1 A			DC-through path max. trunkline 0; 2; 3 and 4
Strombedarf je Receiver			max. 20 mA			Current consumption for each receiver
Umgebungstemperatur			-20 +50 °C			Ambient temperature
Abmessungen in mm	90 × 140 × 40	145 x 131 x 40	185 x 131 x 40	225 x 131 x 40	305 x 131 x 40	305 x 131 x 40 Dimensions (mm)

Technische Daten SMK 55xx3 FA: Technical Data SMK 55xx3 FA:

Modell	SMK 5543 FA	SMK 5583 FA	SMK 55123 FA	SMK 55163 FA	SMK 55243 FA	Model
Art. Nr.	842484	842486	842418	842419	842487	Art. No.
Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrik			5/54/1			Inputs / Outputs SAT / Terrestrial
Ausgänge / Teilnehmer	4	œ	12	16	24	Outputs / Subscribers
Durchgangsdämpfung Terr.	4 dB	5 dB	6 5 dB	6 5 dB	6 5 dB	Through loss Terr.
Durchgangsdämpfung SAT	1 1,5 dB	1 2,5 dB	1,5 3,5 dB	2 5 dB	3 7,5 dB	Through loss SAT
Anschlussdämpfung Terr. 5 65 MHz	20 21 dB	21 22 dB	22 23 dB	26 27 dB	27 28 dB	Tap loss Terr. 5 65 MHz
Anschlussdämpfung Terr. 85 862 MHz	6 3 dB	5 4 dB	5 3 dB	10 6 dB	10 6 dB	Tap loss Terr. 85 862 MHz
Anschlussverstärkung SAT 950 2200 MHz	2 7 dB	0 6 dB	0 6 dB	0 6 dB	0 6 dB	Tap gain SAT 950 2200 MHz
Ausgangspegel max. Terr. 85862 MHz 60 dB IMA ₃ / EN 60728-3	92 dBµV	92 dBµV	90 dBµV	88 dBµV	86 dBµV	Output level max. Terr. 85862 MHz 60 dB IMA $_3$ / EN 60728-3
Ausgangspegel max. SAT 9502200 MHz 35 dB IMA ₃ / EN 60728-3	95 dBµV	95 dBµV	95 dBµV	95 авµV	95 dBµV	Output level max. SAT 9502200 MHz 35 dB IMA $_3$ / EN 60728-3
Übersprechdämpfung			≥ 30 dB			Switching isolation
Entkopplung Stamm / Stamm			> 30 dB			Isolation trunkline / trunkline
Entkopplung Receiver / Receiver			≥ 30 dB			Isolation receiver / receiver
DC-Durchlass Stamm 0; 2; 3 und 4			т Ч			DC-through path max. trunkline 0; 2; 3 and 4
Strombedarf je Receiver			max. 75 mA			Current consumption for each receiver
Umgebungstemperatur			-20 ··· +50 °C			Ambient temperature
Abmessungen in mm	90 × 140 × 40	145 x 131 x 40	185 x 131 x 40	225 x 131 x 40	$305 \times 131 \times 40$	Dimensions (mm)